



Alle Maße sind am Bau zu prüfen!
Maßstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären
Für Maßfehler haftet allein der Auftragnehmer.
Maßbezüge gelten vor Einzelmaßen.
Bei der Bauausführung sind die Planungen der Sonderfachleute zu beachten.
Firmendetails und -ausführungszeichnungen gelten nur mit dem Freigabevermerk des Architekten.
Alle Höhenangaben sind auf OKFF bezogen, sofern nicht anders vermerkt.

PLANSTÄNDE:

Planstand	Bearbeiter	Datum	Planstatus
b	su		Aufsicht Technikraum, RWA, Sporthalle, Treppenhäuser, Rampen, Stufen, Halle, Außenanlagen
c	su/ol		
d	su/ol	29.08.08	
e	su	29.10.08	Vordach ergänzt